



## Preparação para Transporte Especial em Cadeira de Rodas





## Acessibilidade, Conforto, e Segurança





## **Um investimento controlado para uma lotação de 5 lugares originais ou 3 + 1 em cadeira de rodas.**

A zona do compartimento de carga é rebaixada para facilitar o acesso de um passageiro em cadeira de rodas. O Portão traseiro pode ser basculante ou com duas meias portas .

A cadeira de rodas é bloqueada por meio de 4 cintos retráteis, homologados para o efeito, sendo que dois deles são de bloqueio elétrico, para maior conforto na utilização.

O passageiro em cadeira de rodas, viaja numa posição ligeiramente reclinada, simulando a posição de costas de um banco normal, e utiliza um cinto de segurança especial de 3 pontos, para se manter seguro e confortável em viagem.

A rampa manual, rebatível, em conjunto com o rebaixamento efetuado, permitem um acesso fácil, seguro e sem recurso a tecnologias complexas e dispendiosas.

Opcionalmente, pode ainda usar um braço especial (guarda costas) de apoio lombar e apoio de cabeça, para passageiros que usem cadeira de rodas manual e que requeiram um nível de segurança mais elevado.



- **Produto com Certificação Europeia.**
- **Aprovado pela Ford Europa.**
- **O pára-choques traseiro mantém a estética original do veículo, ficando ligeiramente recolhido.**
- **Depósito de Combustível modificado, bem como o sistema de escape, para acomodar o pavimento rebaixado.**
- **Dimensões generosas para a cadeira de rodas do passageiro, proporcionando-lhe uma boa visibilidade panorâmica.**
- **Rampa rebatível, com desenho inovador, mantendo um aspeto semelhante ao interior.**
- **Sistema de retenção de cadeira de rodas integrado no pavimento, para maior conforto e acessibilidade.**

# FORD CONNECT MOBILITY



2 + 1



3 + 1



5 + 0

Dimensões da zona para Passageiro em Cadeira de Rodas (cm)

1	Altura à entrada para passageiro em cadeira de Rodas	147
2	Altura interior para passageiro em cadeira de rodas	145
3	Comprimento piso para cadeira de Rodas	146
4	Largura no piso e rampa para cadeira de rodas	80
	Comprimento da Rampa	130

